

情報名:アンダークリヤーを使用する目的

1. カラーベースの際のミストをなじませる
2. ボカシ際の静電気ムラの防止

◆ 使用のポイント

1. スプレーガンはアンダークリヤー用とカラーベース用に別々に準備します。
2. アンダークリヤーであってもレベリングに注意して、流れない程度・均一な艶になるように塗装条件を守って塗装します。
3. アンダークリヤーを塗装した後、乾燥させないで直ちにカラーベースの塗装にかかります。アンダークリヤーが乾燥してしまった場合は、再度アンダークリヤーを塗装して下さい。
4. アンダークリヤーの塗りこみすぎ、また塗装環境によりカラーベースが馴染みすぎて吹きムラが強くてた場合は少し乾燥させてから塗り重ねを行ってください。
5. カラーベース塗装の最後にムラ消しとボカシ塗装を行いますが、その前に再度アンダークリヤーを塗装します。この場合の塗り方は初回のアンダークリヤーよりやや控えめに塗装します。
6. アンダークリヤーを使用する方法では、クリヤー塗装までのセッティングは通常の塗装より長めに取ってください。乾燥が不十分な場合は、クリヤー塗装後にアンダークリヤーを塗装した部分に戻しムラが出る事があります。